

Antari Z-300 Fazer

***Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen
ANTARI FAZER.***

Einleitung

Vielen Dank, daß Sie sich für einen ANTARI Fazer entschieden haben. Sie sind nun im Besitz eines robusten und leistungsstarken Nebelgerätes nach dem neuesten Stand der Technik. Vor Benutzung des Gerätes bitte unbedingt diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Wenn Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung beachten, können Sie sich in den nächsten Jahren auf eine zuverlässige und überzeugende Leistung Ihres ANTARI Fazers freuen.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise im Bezug auf Bedienung und Sicherheit, um eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb Ihres Fazers sicherzustellen.

Sicherheitshinweise

- ◆ Bitte überfüllen Sie Ihren Antari Fazer nicht. Eine Überfüllung kann eine Verstopfung der Einheit verursachen.

Gefahr eines elektrischen Schlages

- ◆ Vor Nässe schützen.
- ◆ Nur innerhalb geschlossener Räume betreiben. Nicht für den Betrieb im Freien geeignet.
- ◆ Für die 110V Modelle verwenden Sie bitte ausschließlich 3-adrige, geerdete Steckdosen. Vor Inbetriebnahme darauf achten, daß das Gerät an die richtige Spannung angeschlossen wird.
- ◆ Vor Befüllen des Tankes ist Ihr ANTARI Fazer immer vom Netz zu trennen.
- ◆ Achten Sie darauf, daß der Fazer stets aufrecht installiert ist.
- ◆ Wird das Gerät außer Betrieb genommen, ist das Gerät auszuschalten oder vom Netz zu trennen.
- ◆ Dieses Gerät ist nicht wasser- oder spritzwassergeschützt. Sollte Feuchtigkeit, Flüssigkeit oder Nebelfluid in das Geräteinnere eindringen, trennen Sie bitte das Nebelgerät sofort vom Netz und verständigen Sie einen Servicetechniker oder Ihren ANTARI-Händler, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- ◆ Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Geräteinnern. Wartungsarbeiten sind nur vom Ihrem ANTARI-Händler oder qualifizierten Servicetechnikern durchzuführen.
- ◆ Nur für Erwachsene. Der Fazer muß außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden. Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- ◆ Richten Sie die Nebelaustrittsdüse niemals direkt auf offene Flammen.

Explosionsgefahr

- ◆ Mischen Sie niemals entzündliche Flüssigkeiten jeglicher Art (Öl, Gas, Duftstoffe) unter das Fazerfluid oder in den Fluidcontainer.

Bitte beachten Sie alle auf dem Gehäuse Ihres ANTARI Fazers angebrachten Warnhinweise und Anweisungen

- ◆ Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Antari-Nebelfluide oder entsprechende, von Ihrem Händler empfohlene Nebelfluide.
- ◆ Achten Sie unbedingt darauf, daß sich immer eine ausreichende Menge Fluid im Fluidtank des Fazers befindet. Der Betrieb ohne Nebelfluid führt zu dauernden Maschinenschäden.
- ◆ Sollte Ihr ANTARI Fazer einmal nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten, schalten Sie ihn bitte sofort ab. Entleeren Sie das Fazerfluid vollständig aus dem Tank, verpacken Sie das Gerät sorgfältig (am besten in der Originalverpackung) und schicken Sie es an Ihren ANTARI-Händler ein.
- ◆ Trinken Sie niemals Fazerfluid. Sollte es dennoch einmal verschluckt werden, konsultieren Sie bitte sofort einen Arzt. Sollte die Haut oder die Augen einmal mit Nebelfluid in Berührung kommen, bitte sorgfältig mit Wasser auswaschen.

Auspacken & auf Transportschäden untersuchen

Öffnen Sie den Außenkarton und stellen Sie sicher, daß alle Teile, die für den Betrieb des Systems notwendig sind, in einem einwandfreien Zustand eingetroffen sind.

Mit Ihrem Z-300 Fazer sollten die folgenden Artikel mitgeliefert sein.

1. Diese Bedienungsanleitung!
2. Netzkabel
3. Z-6-Multifunktionsfernbedienung mit Verbindungskabel.

Wenn Ausrüstungsteile fehlen sollten, nehmen Sie bitte sofort mit Ihrem ANTARI-Händler Kontakt auf.

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres ANTARI Fazers beginnen, stellen Sie sicher, daß kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Falls das Gehäuse der Einheit oder das Kabel beschädigt sein sollte, stecken Sie es nicht in die Steckdose und versuchen Sie nicht, es zu benutzen, bevor Sie Ihren ANTARI-Händler kontaktiert haben.

Inbetriebnahme

- ◆ Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial vom Versandkarton. Vergewissern Sie sich, daß alle Schaumstoff- und Plastikeinlagen entfernt sind.◆ Installieren Sie den Fazer auf einer ebenen Oberfläche und schrauben Sie den Deckel des Fluidtankes des Fazers ab.
- ◆ Füllen Sie den Tank mit Antari Nebelflüssigkeit und achten Sie dabei darauf, daß Sie das maximale Fluidniveau nicht überschreiten. **ÜBERFÜLLEN SIE DEN TANK NICHT.** Verwenden Sie nur ANTARI Nebelflüssigkeit oder andere hochwertige, vom Händler empfohlene Nebelfluids. Alle anderen Fluidarten können Beschädigungen am Gerät zur Folge haben.
- ◆ Wenn der Behälter voll ist, verschließen Sie den Tank wieder mit dem Deckel und drehen ihn fest zu.
- ◆ ihr Fazer kann nur in Betrieb genommen werden, indem Sie die Z-6-Fernbedienung in die Fernbedienungs-Eingangsbuchse auf der Rückseite des Gerätes einstecken.

Bedienung

- ◆ Stecken Sie das Kabel der Fernbedienung in die mit Fernbedienung gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite des Fazers ein. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Schukosteckdose ein. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Fazers ein.
- ◆ Die rote Lampe auf der Fernbedienung leuchtet auf, wenn die Maschine an eine Steckdose angeschlossen, und der An-Aus-Schalter angeschaltet wird.
- ◆ Sobald das rote Licht aufleuchtet, muß sich die Maschine aufwärmen. Diese Zeitdauer variiert in Abhängigkeit von den Bedingungen, sollte jedoch unter keinen Umständen mehr als 10 Minuten dauern.
- ◆ Das grüne Licht auf der Fernbedienung leuchtet auf, sobald die Maschine zur Produktion von Nebel bereit ist. Wenn das grüne Licht aufleuchtet, kann die Maschine unter Verwendung der Fernbedienung betrieben werden.
- ◆ Der Z-300 Fazer wird mit der Z-6-Fernbedienung gesteuert. Bitte lesen Sie im Abschnitt mit der Überschrift Bedienung über eine Fernbedienung nach, um detaillierte Anweisungen in bezug auf die verschiedenen verfügbaren Funktionen zu erhalten.
- ◆ Die Maschine produziert erst dann Nebel und die Funktionen sind erst dann aktiv, wenn das grüne Licht aufleuchtet.
- ◆ Der Z-300 ist mit einem Niedrigfluidsensor ausgerüstet. Wenn das Fluid nicht niedrig steht, ist das Licht auf der Rückseite der Maschine grün und blinkt dauernd. Wenn das Fluid niedrig steht, leuchtet das Licht rot auf. Füllen Sie unverzüglich Fluid in den Fazer, wenn das Licht rot aufleuchtet.
- ◆ Wenn sich keine Flüssigkeit im Fazer befindet, schaltet die PC-Leiterplatte die Pumpe ab, damit die Maschine nicht beschädigt wird. Die Pumpe bleibt abgeschaltet, bis Fluid in die Maschine eingefüllt wird.

Wichtig: Während des Nebelns immer auf die Fluidtankanzeige achten. Selbst mit dem Niedrigniveausensor kann der Z-300 Fazer beschädigt werden, wenn er ohne Fluid betrieben wird. Wenn das Gerät nach Betrieb ohne Fluid nicht funktioniert, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Antari-Händler auf.

Sollten Sie einen verminderten Ausstoß, mechanische Geräusche oder überhaupt keinen Ausstoß feststellen, sofort vom Netz trennen. Kontrollieren Sie den Fluidstand, die externe Sicherung, den Anschluß zur Fernbedienung und die Stromversorgung. Sollte der Fazer nach 30 Sekunden immer noch nicht funktionieren, schalten Sie ihn aus, damit die Einheit nicht dauerhaft beschädigt wird. Schicken Sie das Gerät an Ihren ANTARI-Händler ein. Lehren Sie immer den Tank, bevor Sie das Gerät verschicken oder transportieren.

Bedienung über eine Fernbedienung

Z6: Die Z-6 ist eine Multifunktions-Fernbedienung, mit der sich über ein 10 Meter-Kabel mit 5poligem XLR-Stecker das ANTARI Fazer Z-300-Modell fernbedienen läßt. Mit dem Intervallknopf kann die Zeit zwischen den Nebelproduktionen eingestellt werden, wenn der Timer aktiviert ist. Der Bereich beträgt 10 Sekunden ~ 250 Sekunden.

- ◆ Der zweite Knopf mit der Aufschrift Volume steuert das Volumen des produzierten Nebels. Der Bereich beträgt 0% ~ 100% des Maximaldurchsatzes.
- ◆ Der gelbe TIMER-Knopf steuert die Timerfunktion. Drücken Sie den Knopf, um ihn zu aktivieren. Bei Aktivierung leuchtet das gelbe Licht auf. Durch die Einstellung des Intervallknopfes wird die Zeit zwischen dem Nebelausstoß (10 ~ 250 Sekunden) eingestellt. Die Dauer des Ausstoßes ist auf 15 Sekunden eingestellt. Die Menge kann mit

dem Volume-Einstellknopf eingestellt werden, um den Betrag des produzierten Nebels zu steuern.

- ◆ Der rote CONTINUOUS-Knopf bewirkt, daß die Maschine konstant Nebel produziert. Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie den roten Knopf. Der Volume-Knopf kann dazu verwendet werden, um die Menge des ununterbrochenen Stroms an produziertem Nebel zu regulieren.
- ◆ Der grüne MANUAL-Knopf bewirkt einen kontinuierlichen Ausstoß mit maximaler Menge, während der Knopf heruntergedrückt bleibt. Wenn er losgelassen wird, stoppt der manuelle Betrieb, und die Maschine kehrt zur vorherigen Einstellung zurück, d. h. Timer, Continuous oder Stationary.

Hinweis: Der Continuous-Betrieb dominiert über den Timer-Betrieb. Wenn daher beide Knöpfe heruntergedrückt wurden, stößt der Fazer kontinuierlich Nebel aus. Der manuelle Betrieb dominiert über alle Betriebsarten. Wenn er heruntergedrückt und gehalten wird, stößt der Fazer so lange Nebel mit maximaler Menge aus, wie der Knopf heruntergedrückt bleibt, und zwar unabhängig von der derzeit aktuellen Einstellung der Maschine.

Fazerfluid

Der Z-300-Fazer wird mit regulärer Nebelflüssigkeit betrieben. Die Maschine wurde so konzipiert, daß sie außergewöhnlichen Nebel unter Verwendung von ANTARI-Nebelflüssigkeiten produzieren kann. Verwenden Sie nur ANTARI-Nebelflüssigkeiten oder andere, vom Händler empfohlene Nebelfluids. Wenn Sie nicht die hochqualitativen Nebelflüssigkeiten verwenden, kann dies die Beschädigung der Maschine zur Folge haben.

Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, die nur für Dunstgeräte bestimmt sind. Der Fazer kann nur unter Verwendung von Nebelflüssigkeiten oder Flüssigkeiten betrieben werden, die von Ihrem Händler empfohlen wurden, und ausschließlich für die Verwendung im Antari Z-300 Fazer bestimmt sind.

Achten Sie darauf, daß die Fazer-Flüssigkeit nicht verunreinigt wird. Unter Verunreinigung fällt das Hinzugeben von Düften, Ölen, Staub oder alle anderen Arten von Fremdmaterialien zur Fazer-Flüssigkeit. Verschließen Sie immer den Nebelflüssigkeitsbehälter und den Flüssigkeitstank des Fazers unmittelbar nach dem Füllen mit den Deckeln.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf